Princeton

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン PTM-BAH



お買い上げありがとうございます。

- で使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。 ・ご使用の前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読み いただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- ・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- ・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

ご使用になる前に

- ●電車などで使用する場合には製品仕様上、音量を上げすぎると音漏れが発 生する場合があります。周りの人にご迷惑をかけないようにご使用をお願 いします。
- ●長い時間大音量で使用すると、聴力に影響を与える場合がございます。 使用する際の音量には十分ご注意ください。
- ●再生機器側の音量は、小さい音量から徐々に調節してください。突然大音 量で聞くと、聴力に影響を与える場合がございます。
- ●通信機器と接続して使用する際は、各機器の取扱説明書をお読みの上、使 用環境条件等を守って正しくお使いください。

最新情報の入手方法

リンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページに て最新情報や販売店を紹介しております。

URL http://www.princeton.co.jp/

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ 「ユーザー登録」

http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。 ※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、 ご了承ください。

保証規定について

付属保証書をご参照ください。

なお、保証書の再発行はできませんのであらかじめご了承ください。

製品に関するお問い合わせについて

テクニカルサポート -

00 フリーダイヤル: 0120-262-686

受付:月曜日~金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00(祝祭日および弊社指定休業日を除く)

Webからのお問い合わせ

http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

安全上のご注意(必ずお読みください)

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。 本製品のご使用に際しては、この「安全上で注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。 本書には、あなたや他の人々への危害や財産への注責を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
⚠ 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

注意を促す記号 (の中に警告内容が描かれています。)

○ 行為を禁止する記号(○の中や近くに禁止内容が描かれています。) ↑ 行為を指示する記号 (● の中に指示内容が描かれています。)

⚠危険

- ンを使用しないでください。交通事故などの原因となることがあります。
- ◇ 歩行中にヘッドホンをご使用になる時は、周囲の交通に十分注意してください。 交通事故などの原因となることがあります。
- √ 航空機の運行の安全に支障をきたす恐れがあります。 航空機内では、使用しないでください。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 🚺 本製品を分解、改造しないでください。本製品や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災や故障の原因になります。
- ■電源ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、壁や棚などの間に挟み込ませるなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- ■選がケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、 火災の原因になります。
- 電源ケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。躓いて転倒したり、 怪我や事故の原因になります。

□ ▲警告

- を依頼してください
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ↑ 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- ★製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- iggraph 雷鳴が聞こえたら、ACアダプタやアンテナ線には触れないでください。感電の原因になります。
- ◇ 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属のACアダプタ(AC100V)以外での使用 は避けてください。火災、感電の原因になります。
- 電源の接続は必ず同梱のACアダプタをご使用ください。同梱のACアダプタを使用せずに、直接電源コンセントや自動車のシガーライター差込口に接続しないでください。感電したり高い電圧が加えられることによって、過大な電流が流れ、内蔵されている電池から漏液、発熱、発火または破損する原因となります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⚠注意

- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないように注意してください。 耳を刺激するような音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 0 ヘッドホンが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して下さい。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプタを抜けるようにしてください。
- 充電は必ず室内で行ってください。
- お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ACアダプタや充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分をもって抜いてください。 ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

使用上のご注意

本製品で使用する電波について

本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で、無線局の 免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。

以下の近くでは使用しないでください。

- ●電子レンジ/ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- ●工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要す る無線局)
- ●特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ●IEEE802.11g/b無線LAN機器

上記の機器などはBluetoothと同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近く で本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。

2.4GHz帯使用の無線機器について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力 無線局が運営されていないことを確認してください。
- ●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等(例 えば、パーティションの設置など)については、弊社カスタマーサポートへお 問い合わせください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事 例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。

本製品の電池について

- ●長時間(6時間以上)の充電はしないでください。
- ●電池には寿命があります。 使用状態によって異なりますが、約300回繰り返し充電できます。十分に充電 した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、 電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品を ご購入ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なります。予 めご了承ください。
- ●電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。

良好な通信のために

- ●他の機器とは、見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や 障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを 挟むと通信できないことがあります。
- ●電気製品(AV機器、OA機器など)から2m以上離して通信してください。(特 に電子レンジは通信に影響を受けやすいので3m以上離してください。) 正常 に通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの場合は、受信障害になる場合 があります。
- ●無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更して
- ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをおすすめします。 他のBluetooth機器からの接続要求に応答するために常に電力を消費します。

無線LAN機器との電波障害について

帯(2.4GHz)を使用するため、お互いを近くで使用すると、電波障害が発生 通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合は、使用し ない機器の電源を切ってください。 テレビ/ラジオを本製品の近くでは、できるだけ使用しないでください

●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数

●テレビ/ラジオなどはBluetoothとは異なる電波の周波数帯を使用しています。

そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信やこれ らの機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器をBluetooth製品 に近づけた場合は、本製品を含むBluetooth製品が発する電磁波の影響によっ て、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません

- ●本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用される木材やガラスなどは 通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。ただし、 鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しま せん。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。 同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されて いると通信できません。
- ●サービスエリア内でも電波の届かないところでは通話できません。また、電 波状況の悪いところでは通話できないところもあります。なお、通話中に電 波状況の悪い所へ移動すると、通話が途中で途切れることがありますので、 あらかじめご了承ください。
- ●携帯電話および本製品は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受され る可能もありますので、ご留意ください。

ヘッドホン(型番:PTM-BAH)

適合規格	Bluetooth Ver1.2		
伝送方式	FH-SS(周波数ホッピング方式)		
周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz		
通信距離	約10m (環境によって異なります)		
通信速度	約723.2Kbps(非対称型通信時)/約439.9Kbps(対称型通信時)		
	※環境によって異なります		
発信出力	1mW		
電源	内蔵Li-ionバッテリー		
対応プロファイル	A2DP,AVRCP,GAVDP		
セキュリティ	128ビット暗号化		
連続使用時間	最大8時間 スタンバイ時:最大170時間		
型式	オープンエアー型		
再生周波数帯域	20H z ∼20,000H z		
ユニットサイズ	直径28mm		
インピーダンス	32Ω		
感度	90db/1mW		
S/N比	79dB		
動作温度	- 5~45°C		
動作湿度	10~85%		
外形寸法	W56×D51×24 (mm)		
質量	50g		

プリンストン テクノロジー 株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 本書の書作様式プリンストンテク イロジー株式会社にあります。 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。 その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。 本書では120 資調配しておりませか。 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。 Bluctotife は、その商機権者が所有しており、ブリンストンテクノロジー株式会社はライセンスに基づき使用しています。 iPod®は、Apple Computer, inc.の商標です。

∍付属品の確認∈ 本製品の付属品の内容は、次のとおりです。お買い上げ の商品に次のものが同梱されていない場合は、販売店ま でご連絡ください。 ヘッドホン ACアダプタ USB充電ケーブル キャリングポーチ




充電をしましょう

ご購入時の本製品は充電されていません。初めてお使いになるときは必ず充電をしてください。 購入後初めて本製品を使用する際には、4時間程度充電することをお勧めいたします。

左側ヘッドホンに、AC







ンのランプが消灯します。

ます。充電が完了すると、ヘッドホ



ACアダプタの代わりに、 USB充電ケーブルを使用して、パソコンの USBポートから充電す ることも可能です。

完全に充電するまで ₩約3時間

完全充電時の使用時間

使用時間:連続時間 8時間 スタンバイ状態:最大 **170** 時間



・6時間以上充電しないでください。 充雷中は本製品は使用できません。

各部の名称と主な機能

「再生/一時停止ボタン」、 「スキップ/停止ボタン」は、 -ディオアダプタ使用 時は、使用できません。





必要に応じて、再生機器 側の音量または本製品の 音量を音量ボタンで調節 してください。





■ランプ表示

雷源ON 青のランプが点滅。

ペアリングモード 青と赤のランプが交互に点滅。 通信中 青のランプが連続点滅。



使用後は必ず電源をOFFにしてください。 ホンが通信中(青いランプが短く点滅)のまま放置 、バッテリーが早く消耗してしまいます。

困ったときは

🕜 音声が小さい

- 初めてお使いになるときは、ご使用前に充電を行ってください。
- ヘッドホンの音量を調整してみてください。
- 再生機器側の音量を調整してみてください。 ポリューム信号増幅機能で調整してみてください。

🕜 音声が聞こえません

- ヘッドホンの電源がONになっているか確認してください。
- ・ヘッドホンの音量が最小になっていないか確認してください。
- ・ヘッドホンの通信が確立しているか確認してください。(ボタン操作一覧表参照) ・通信先の機器とヘッドホンの距離が決められた距離(約10m)以上離れていないか確認 してください。

🕜 充電できない

本体とACアダプタが正しく接続されているか確認してください。 (正しく充電が行われている場合、本体のLEDが赤く点灯します。充電が完了するとLED は消灯します。)

🕜 音が割れる

- ポリュームを下げてみてください。
- ・再生機器のポリュームまたはイコライザーなどの調整を行ってください。

🕜 雑音が多い

- ・本体の電池の容量が少なくなっている場合があります。充電を行ってください。
- ・通信先の機器とヘッドホンの距離を近くしてください。
- ・無線LAN、電子レンジ等、2.4GHzの周波数帯域を使用する機器の近くでは音が途切れた り、雑音が入る場合があります。その場合はできるだけ、ヘッドホンと通信先の機器の 距離を短くしてください。

🕝 ヘッドホンと接続機器(携帯電話やパソコン)は、 どれくらいの距離で使えますか?

環境によって異なりますが、最大10m以下で御利用ください。ヘッドホンと通信先の機器 の距離が10m以下でも、間に遮蔽物があったり電気機器があると、接続できなかったり、 ノイズを拾いやすくなります。

製品に関するFAQは、下記弊社ホームページご参照ください。 http://www.princeton.co.jp/support/top.html

ボタン操作一覧表

動作	操作	ランプ表示
電源ON	ON OFF	青のランプが点滅。
ペアリングモード	電源ON 🏲 ジョグ 6秒以上押す	青と赤のランブが交互に点滅。
音声 > 大きく	Vol +)1回押す	_
音声>小さく	Vol → 1回押す	_
電源OFF	OFF OFF	_

使ってみよう


Bluetoothへッドホンとして使用する場合は、接続機器側で「A2DP」「AVRCP」プロファイルの使用が許可されている場合に限ります。携帯電話と使用する場合、Bluetooth機能を搭載した携帯電話で、本製品に対応している機器以外では使用できません。



携帯電話と接続する

Bluetooth機能搭載携帯電話のワイヤレスヘッドホンとして 使用することが可能です。

の設定



携帯電話側で、『Bluetooth機器を検索する』 状態にします。詳しい操作方法は、ご使用機 器の取扱説明書を参照してください。



青と赤のランプが交互に点滅するまで、ジョ グダイヤルを押したままにします。 点滅したら、ボタンを離します。




携帯電話が、本製品を検出すると「PTM-BAH」 として登録されます。登録の際に、ピンコー ドの入力を要求された場合は、

[1234]

を入力してください。

これで設定完了です。











ランプが短く点滅 ランスが短く点滅している場合、 ヘッドホンとアダプタが通信状態 であることを表します。



Bluetoothアダスタを使用して パソコンと接続する

Bluetooth機能搭載パソコンやBluetoothアダプタを使用して、パ ソコンのワイヤレスヘッドホンとして使用することが可能です。

の設定



ヘッドホンの電源をONにします。 ランプが青色に点滅します。

パソコンにBluetoothアダプタを接続して、 『Bluetooth機器を検索する』状態にします。 詳しい操作方法は、Bluetoothアダプタの取扱 説明書を参照してください。

『Bluetooth機器を検索中』の状態にします。

Bluetoothアダプタを接続する前に、Bluetoothア ダブタのインストールを完了させておく必要があり ます。(詳しくはBluetoothアダプタの取扱説明書 をご参照ください)


青と赤のランプが交互に点滅するまで、ジョ グダイヤルを押したままにします。 点滅したら、ボタンを離します。



パソコンが、本製品を検出すると「PTM-BAH」 として登録されます。登録の際に、ピンコー ドの入力を要求された場合は、 **[1234]**

を入力してください。

これで設定完了です。













ランプが短く点滅 ランプが短く点滅している場合、 ヘッドホンとアダスタが通信状態 であることを表します。